

Možné sestavy výrobník - zásobník

Model / zásobník		R 100	R 130	R 150	R 190	R 250	R 300	R 400	RC 200	RC 300	RC 600
	kg	129	168	181	243	252	406	478	210 s vozíkem	391 s vozíkem	759 s vozíkem
SV 145	154	X	X	+ CBT30EMCD	+ CBT30EMCD				X	X	
SV 205	225			+ CBT30EMCD	+ CBT30EMCD				X	X	
SV 225	240			X	X	+ CBT42EMCD	+ CBT48FMCD	+ CBT52FMCD	X	X	
SV 325	320			X	X	+ CBT42EMCD	+ CBT48FMCD	+ CBT52FMCD		X	
SV 395	430			X	X	+ CBT42EMCD	+ CBT48FMCD	+ CBT52FMCD		X	X
SV 545	465			X	X	+ CBT42EMCD	+ CBT48FMCD	+ CBT52FMCD		X	X
SPN 125	120	X	X	+ CBT30EFSD	+ CBT30EFSD	+ CBT42EFSD			X	X	
SPN 255	200	X	X	+ CBT30EFSD	+ CBT30EFSD	+ CBT42EFSD				X	X
SPN 405	330	+ CBT22EFCD	+ CBT22EFCD	+ CBT30EFSD	+ CBT30EFSD	+ CBT42EFSD	+ CBT48FMCD	+ CBT52FMCD		X	X
SPN 605	600	+ CBT22EFCD	+ CBT22EFCD	+ CBT30EFSD	+ CBT30EFSD	+ CBT42EFSD	+ CBT48FMCD	+ CBT52FMCD	X	X	X
SPN 1205	1200						+ CBT48FMCD	+ CBT52FMCD		X	X
SNM 300	330	+ CBT22EFCD	+ CBT22EFCD	+ CBT30EFSD	+ CBT30EFSD	+ CBT42EFSD	+ CBT48FMCD	+ CBT52FMCD	X	X	
SNM 500	600	+ CBT22EFCD	+ CBT22EFCD	+ CBT30EFSD	+ CBT30EFSD	+ CBT42EFSD	+ CBT48FMCD	+ CBT52FMCD	X	X	X

X

přímé spojení výrobníku a zásobníku

vyžadován horní spojovací díl zásobníku - spojení pomocí redukce